



ITLINE
СВЕТОДИОДНЫЕ ТАБЛО

ИНСТРУКЦИЯ

УПРАВЛЕНИЯ И НАСТРОЙКИ
ТАБЛО ОПЕРАТОРНОЙ ДЛЯ АЗС



1. Для управления табло используется ИК-пульт.
2. Для редактирования цен на топливо нажмите кнопку «РЕД». Первая цифра начнет мигать. Нажмите необходимую цифру от «0» до «9». Нажатая цифра занесется в текущее знакоместо, а курсор сдвинется в следующее знакоместо.
3. Для перемещения к предыдущей или последующей цифре используйте кнопки «←» и «→» соответственно.
4. Для сохранения изменений нажмите кнопку «F», при этом на 1 модуле, в течении 1 секунды загорится надпись «save», информация о стоимости запишется в память контроллера.
- Для отмены редактирования нажмите «Выход».
5. Введенное значение «0000» заменяется на «---»; введенное значение «0001» заменяется на « ».
6. Для регулирования яркости используйте кнопки «ЯРК+» и «ЯРК-» соответственно увеличивающие и уменьшающие текущую яркость. В случае оснащения табло датчиком освещённости, яркость регулируется автоматически. (зависит от внешней освещённости)
 - Для быстрого включения/выключения датчика освещенности нажать кнопку «□» (квадрат, расположена под цифрой «9»)
 - В появившемся меню будет отражено текущее состояние датчика: “A on” - включен, “AOFF” - выключен;
 - Нажать кнопку “0” для выключения датчика, “1” - для включения датчика, стрелками менять состояние датчика на противоположенное;
 - Нажать “F” для сохранения настроек, или “Выход” для отказа от редактирования.
7. Для редактирования текущего времени, даты (при наличии часовогомодуля) нажмите кнопки «ВРЕМЯ», «ДАТА» соответственно. Показания первой цифры начнет мигать. Введите текущее значение времени или даты с помощью кнопок от «0» до «9» и нажмите кнопку «F» для сохранения показаний, или «Выход» для отмены.
 - период смены эффектов (кнопка «B», секунды),
 - время работы эффекта (кнопка «C», сотые доли секунды),
 - номер эффекта (кнопка «D»).

8. Доступны следующие эффекты:
 - 0 – нет эффекта;
 - 1 – появление слева-направо;
 - 2 – появление снизу-вверх;
 - 3 – затухание яркости;
 - 4 - горизонтальные и вертикальные сегменты;
 - 5 – заполнение по кругу;
 - 6 – сегмент по кругу;
 - 7 – кольцо по кругу;
 - 8 – случайные сегменты;
 - 9 – проблескивание;
 - 10 – случайный эффект.
9. При нажатии и удержании кнопки «SEGМ» загораются все сегменты стелы. После отображается версия встроенного ПО (например, «i300»). Затем стела работает в штатном режиме.
10. При нажатии на кнопку «..» стела перезагружается.
11. Для выключения стелы нажмите и удерживайте кнопку «Выход» более 3 секунд. Включается стела нажатием любой кнопки на ИК-пульте.